

Beste klant,

Bedankt voor het huren van de Garmin Oregon 300. Wij vragen u dit informatieblad aandachtig te lezen, zodat u op de hoogte bent van alles wat u minimaal moet weten voordat u met dit GPS-toestel op pad gaat. Wij wensen u alvast veel plezier tijdens uw wandel- of fietstocht!

Garmin Oregon 300

De Oregon 300 is een aanraakscherm-bestuurd GPS-toestel. Het bevat maar één fysieke knop: de aan/uit-schakelaar. Om het toestel aan- of uit te zetten dient u deze schakelaar ca. 1 seconde ingedrukt te houden. Het aanraakscherm is zowel met als zonder handschoenen bedienbaar. *Let op: dit huurGPS-toestel is voorzien van een folie ter bescherming van de display. Verwijder deze folie niet! Het is niet toegestaan het toestel te bedienen met harde en/of scherpe voorwerpen.*

Wanneer u het toestel aanzet ziet u als eerste het Hoofdmenu. Hierin staan ruim 20 menu's, verdeeld over 4 pagina's. De meest gebruikte worden hieronder nader toegelicht:

Functie	Omschrijving
Kaart	De meest gebruikte knop. Toont de geselecteerde kaart.
Waarheen?	Biedt de mogelijkheid een doel te kiezen (bijv. een waypoint, routetrack of adres), waarna de Oregon 300 aanwijzingen zal geven om er te komen (afhankelijk van de profielinstellingen).
Tripcomputer	Hier bevinden zich een aantal informatievelden over bijvoorbeeld snelheid en afgelegde afstand.
Kompas	De Oregon 300 is uitgerust met een magnetisch kompas. U ziet een draaiende roos (mits gecalibreerd). Een richtingpijl wordt zichtbaar zodra er een navigatieopdracht is gegeven. De pijl wijst in dat geval naar de (volgende) locatie.
Profiel wijzigen	Stelt u in staat te schakelen tussen de profielen "Wandelen", "Fietsen" en "Vrij profiel" en zo met één handeling de meest geschikte gebruiksinstellingen voor uw activiteit te kiezen.
Stel in	Heeft u "Vrij profiel" ingeschakeld, dan mag u de gebruiksinstellingen volledig naar uw hand zetten. Ook calibratie van het kompas is hier mogelijk. In de profielen "Wandelen" en "Fietsen" zijn de gebruiksinstellingen vergrendeld en is dit menu niet toegankelijk.
Routeplanner, Waypointmanager, Routebeheer	In deze menu's kunt u een navigatieopdracht aanmaken of uw waypoints/ routes beheren.

Elk menu kan gesloten worden door te drukken op het kruisje links onder in beeld.

Profielen

Om de Oregon 300 te optimaliseren voor de voornaamste buitensporten heeft Bever twee gebruiksprofielen alvast voor u voorgeprogrammeerd: "Wandelen" en "Fietsen". Deze profielen bevatten combinaties van gebruiksinstellingen die voor de gekozen buitensport het meest geschikt zijn. Deze gebruiksinstellingen zijn vergrendeld en daardoor niet te wijzigen. Om een profiel in te schakelen gaat u in het Hoofdmenu naar de knop "Profiel Wijzigen" en kiest de gewenste buitensport. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende gebruiksinstellingen per profiel.

Indien u toch iets wenst te wijzigen aan de gebruiksinstellingen, maak dan gebruik van het derde profiel: "Vrij Profiel". Kies in het Hoofdmenu de knop "Profiel Wijzigen" en druk op "Vrij Profiel". Ga vervolgens naar "Stel In" en wijzig de instellingen naar eigen inzicht.

Profiel	Wandelen	Fiets
Kaart	Topo NL	Fietskaart NL
Screensaver	Ja (15sec)	Nee
Oriëntatie	Noord	Koers

Vervolg gebruiksinstellingen per profiel		
Profiel	Wandelen	Fietsen
Verlichting	15sec	15sec
Tracklog	Aan	Aan
Log op scherm	Aan	Uit
WAAS	Aan	Uit
Toon	Uit	Aan
Interface	Serieel	Serieel
Autozoom	Uit	Aan
Datavelden	Aan	Aan
Grid	RD	UTM
Kompas	Auto	Auto
Routeberekening over de weg	Nee	Ja
Berekening als	Voetganger	Auto*
Plaats op de weg	Nee	Nee
Taal	NL	NL
Datavelden kaart	Tijd volgend punt / Afstand tot bestemming	Snelheid / Afstand tot volgend punt
Tripcomputer	Normaal	Auto

*Voor een correct werkende navigatie is hier "Auto" ingesteld. U wordt echter niet over snel-/autowegen geleid!

In het profiel "Wandelen" treedt na 15 seconden van inactiviteit de screensaver in werking: het scherm wordt uitgeschakeld. Het scherm kan weer geactiveerd worden door het kort aan te raken. *Let op: wanneer de screensaver actief is, lijkt het alsof de Oregon 300 is uitgeschakeld. Controleer daarom aan het einde van een gebruikssessie d.m.v. het aanraken van het scherm of het toestel daadwerkelijk is uitgeschakeld. Dit om uitputting van de batterijen te voorkomen.*

Kaarten

De Oregon 300 is voorzien van 3 kaarten: een basiskaart, een topografische kaart (NL) en een fietsnavigatiekaart (NL). Wanneer u een profiel selecteert, dan wordt automatisch de juiste kaart daarbij ingesteld. In het "Vrij Profiel" kunt u zelf bepalen welke kaart u activeert.

GPS-routes laden

Een GPS-route kan vrij eenvoudig als bestand vanaf een computer in de Oregon 300 geladen worden. Dit is handig, aangezien er op internet een groot aanbod is van kant-en-klare GPS-routes, die als bestanden te downloaden zijn. De Oregon 300 kan alleen overweg met routes die zijn verpakt als gpx-bestand. Andere bestandsformaten kunnen wel geladen worden, maar de Oregon 300 kan deze niet lezen.

Zodra u de Oregon 300 met behulp van de USB-kabel heeft gekoppeld aan de computer, wordt het toestel zichtbaar in de verkenner als externe schijf met de naam "GARMIN". gpx-bestanden kunnen gekopieerd worden naar de externe map bijv. E:\GARMIN\Garmin\GPX. Ook wanneer u routesoftware gebruikt (bijv. EasyGPS), dient u de route via "opslaan als" in de hierboven genoemde map te plaatsen. *Let op: bestanden gekopieerd naar een andere map worden door de Oregon 300 niet gelezen!*

GPS-routes inschakelen

Na het laden van een routebestand zal het aanzetten van de Oregon 300 iets langer duren. Wanneer u "Waarheen?" kiest, gevolgd door "Routes", zal na enige tijd de geladen route verschijnen. Druk op de route en vervolgens op "Ga". De route is nu ingeschakeld. Onder "Waarheen" kunt u dezelfde route ook uitschakelen door "Navigatie stoppen" te kiezen.

GPS-data uit de Oregon 300 halen

Na een wandeling of fietstocht kunt u, met behulp van de computer, de onderweg opgeslagen waypoints en routegegevens uit de Oregon 300 halen. Hierbij is het handig om te weten dat er

in de externe map bijv. E:\GARMIN\Garmin\GPX een nieuwe map is aangemaakt onder de naam "Current", met daarin een gpx-bestand dat ook "current.gpx" heet. Hierin staan alle gegevens die tijdens het gebruik zijn aangemaakt. Dit bestand kunt u rechtstreeks openen vanuit bijv. Google Earth of EasyGPS. Tussentijds opgeslagen routes en tracks zijn gewoon te vinden in de externe map bijv E:\GARMIN\ Garmin\GPX onder de door u aangemaakte naam. Let op: deze gegevens kunnen alleen gewist worden met behulp van een computer. Als u niet wilt dat een volgende huurder uw route(s) ziet, dan dient u de map GPX leeg te maken alvorens het toestel weer in te leveren. Bever wist deze bestanden niet.

Batterijen

De Oregon 300 maakt gebruik van 'penlite' batterijen, ofwel type AA. Dit huurGPS-toestel is ingesteld op alkalinebatterijen. Gebruik van NiMH-batterijen met de huidige instellingen resulteert in storingen in het powermanagement.

Het plaatsen van de batterijen is eenvoudig. Til het metaalkleurige lipje, dat zich op de achterzijde van het toestel bevindt, op. Verwijder vervolgens de batterijklep. Plaats de batterijen in de aangegeven richting. Controleer of het afdichtingsrubbertje in de behuizing recht zit, plaats de batterijklep terug op het toestel en druk het lipje weer naar beneden.

Signaalontvangst

De Oregon 300 is voorzien van een hooggevoelige ontvanger. Het kan echter gebeuren dat de signaalontvangst wegvalt. Met name binnenshuis is dit mogelijk. Het GPS-toestel zal dit melden en vragen of er doorgegaan moet worden met het zoeken van satellieten. *Let op: wanneer u deze vraag met "Nee" beantwoordt, dan dient u, op het moment dat u weer signaalontvangst wenst, het toestel uit- en direct weer aan te zetten.*

Fietssteun

De Oregon 300 kan met behulp van de meegeleverde fietssteun op het stuur of de stuurmok van uw fiets bevestigd worden. De fietssteun wordt aangebracht middels twee tie-wraps (ook meegeleverd). Het knikje in de fietssteun dient daarbij naar het zadel gericht te zijn.

Vergeet niet na gebruik de fietssteun met het GPS-toestel in te leveren! De tie-wraps kunnen worden verwijderd met behulp van een tangetje en mogen daarna worden weggegooid.

Troubleshooting

Omschrijving probleem	Antwoord
Het GPS-toestel wijst in een rechte lijn naar een waypoint en leidt niet langs de wandelpaden (profiel "Wandelen").	Dit klopt, de topografische kaart van Nederland biedt geen mogelijkheid te navigeren langs paden. Alleen in het profiel "Fietsen" zal de Oregon 300 de gebruiker langs fietspaden en (kleine) wegen leiden. Wandelend mag u zelf de route bepalen.
Het scherm van de Oregon 300 gaat steeds uit.	Dit klopt. In het profiel "Wandelen" is deze batterijbesparende instelling voorgeprogrammeerd, als u het scherm aanraakt gaat het weer aan. Het GPS-toestel is niet uitgegaan: de volledige track is gewoon opgenomen.
Het GPS-toestel valt steeds uit na het laden van een route.	Het gpx-bestand is in de verkeerde map geplaatst of beschadigd. Koppel de Oregon 300 aan de computer en verwijder of verplaats het geladen bestand.
Het GPS-toestel gaat niet aan.	Controleer of de batterijen op de juiste manier geplaatst zijn en of ze niet zijn uitgeput. Houd de aan-/uitschakelaar een seconde ingedrukt.

Meer informatie

Voor aanvullende informatie over het gebruik van de Oregon 300 en over het GPS-programma van Bever kunt u terecht op www.bever.nl/gps



Korte gebruikshandleiding
HuurGPS-toestel

Garmin Oregon 300
Topo Nederland
Onroute Fietskaart Nederland